


**Legende:** (A) Thermo- oder Ausgleichsleitung (B) Bajonett Kappe (L) Länge  
**legend:** (A) thermo- or compensating cable (B) bajonet-cap (L) length

	<p><b>T 01 Zylinderfühler</b>  <b>T 01 Cylindrical probe</b></p>
	<p><b>T 02 Zylinderfühler gerade mit Schutzschlauch</b>  <b>T 02 Cylindrical probe direct with hose</b></p>
	<p><b>T 03 Zylinderfühler winklig mit Schutzschlauch</b>  <b>T 03 Cylindrical probe angled with hose</b></p>
<p>(X) Konus aus Messing (Ms),          Abzugsmutter aus St gal Zn          Cone of brass (Ms),          nut of St gal Zn</p> <p>4.0 Ød = 8.0 mm, L1 = 65 mm          4.1 Ød = 5.2 mm, L1 = 65 mm          4.3 Ød = 5.7 mm, L1 = 40 mm</p>	<p><b>T 04 Konischer Einschraubfühler</b>  <b>T 04 Cone screw-in probe</b></p>
<p>Leitungslänge L          wire length L</p> <p>Spannband 10-190mm</p>	<p><b>T 05 Spannbandfühler</b>  <b>T 05 Clamping band probe</b></p> <p>Freie Enden oder Stecker nach Auftrag          free endings or plugs acc. to order</p>
	<p><b>T 06 Rohranlegefühler für definierte Ø</b>  <b>T 06 Tube surface probe for defined Ø</b></p> <p>A          2 x 0.22 mm<sup>2</sup>          2000 mm lang / length</p>

**T 07 Einstechfühler mit Haltenippel für Feder**  
**T 07 Penetration probe with fixing nipple for spring**


**T  
 07**



**T 08 Zylinderfühler**  
**T 08 Cylindrical probe**

**T  
 08**


- (B) durch Drehen auf einer Druckfeder in der Einbautiefe verstellbar
- (B) by turning the compression spring, the fitting depth can be adjusted



**T 09 Zylinderfühler in abgewinkelter Form**  
**T 09 Cylindrical probe in angular shape**

**T  
 09**

- mit Einschraubnippel (E) M 8 x 1
- with screw-in nipple (E) M 8 x 1



**T 10 Winkelfühler**  
**T 10 Angle probe**


**T  
 10**




**T 11 Zylinderfühler mit rechtwinkligem Abgang**  
**T 11 Cylindrical probe with right angle exit**

**T  
 11**

- Fühlerrohr (D)
- sensor tube (D)






**T 12 Flächenfühler**

**T 12 Surface probe**


- Fühlerfläche Ø 14 mm zum Befestigen mit einer zentralen Schraube M 4
- sensor plane Ø 14 mm for installation with a central screw M 4



**T 13 Flächenfühler**

**T 13 Surface probe**


- (W) Befestigungswinkel durch eine Schraube M 4 anzubringen
- (W) fixing bracket for installation with screw M 4



**T 14 Steckfühler für Bohrungen von Ø 3,6 mm**

**T 14 Plug probe for bores of Ø 3.6 mm**

- (S) Spannase
- Fühler wird durch eine Feder in der Bohrung gehalten
- (S) tension spring
- probe is fixed in the bore hole with a tension spring




**T 15 Zylinderfühler**

**T 15 Cylindrical probe**

- (B) für variable Einbaulänge
- (B) for variable installation length


**T 16**



**T 16 Zylinderfühler**

**T 16 Cylindrical probe**

- Fühlerrohr (D)
- Länge (L) 30 oder 40 mm
- Mantel aus Edelstahl
- sensor tube (D)
- length (L) 30 or 40 mm
- sheath from stainless steel



**T 17 Zylinderfühler**

– der meistverwendete Fühler

**T 17 Cylindrical probe**

– the most frequently used probe

- mit Einschraubnippel (E) R 3/8", auf Wunsch M 14 x 1,5 oder R 1/4"
- with screw-in nipple (E) R 3/8", on request M 14 x 1.5 or R 1/4"

<p><b>T 18 Zylinderfühler mit isolierter freiliegender Spitze</b>  <b>T 18 Cylindrical probe with insulated tip</b></p>		<p><b>T 18</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fühlerspitze rund mit keramischer Isolation</li> <li>· round sensor tip and ceramic insulation</li> </ul>	<p><b>T 19 Zylinderfühler</b>  <b>T 19 Cylindrical probe</b></p>		<p><b>T 19</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· (B) durch Drehen auf einer Druckfeder in der Einbautiefe verstellbar</li> <li>· (B) by turning the compression spring, the fitting depth can be adjusted</li> </ul>	<p><b>T 20 Winkelfühler mit Bajonettverschluss</b>  <b>T 20 Angle probe with cap bajonet</b></p>		<p><b>T 20</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· (B) durch Drehen auf einer Druckfeder in der Einbautiefe verstellbar</li> <li>· (B) by turning the compression spring, the fitting depth can be adjusted</li> </ul>	<p><b>T 21 Anlegefühler</b>  <b>T 21 Surface probe</b></p>		<p><b>T 21</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Halteblech (H), zum Schieben unter ein Heizband</li> <li>· Heizband sollte Ausnehmungen am Rand <math>\varnothing 6 \times 6</math> mm haben oder es kann der Spanschlitz, sofern er 6 mm breit ist, verwendet werden</li> <li>· fixing plate (H), can be slipped under a heater band</li> <li>· heater band should have a cut out of <math>\varnothing 6 \times 6</math> mm on the edge or the clamping gap may be used if 6 mm wide</li> </ul>	<p><b>T 22 Spannbandfühler</b>  <b>T 22 Clamping band probe</b></p>		<p><b>T 22</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Bandbreite 9 mm für Spannbereiche zwischen 12 mm und 110 mm</li> <li>· Fühler wird auf den zu messenden Zylinder wie eine Schlauchschelle aufgeschraubt</li> <li>· band width of 9 mm for range of clamping diameters between 12 mm and 110 mm</li> <li>· sensor is fixed onto the cylinder, which has to be measured, like a hose clip</li> </ul>	<p><b>T 68 Kleiner Zylinderfühler</b>  <b>T 68 Small cylindrical probe</b></p>		<p><b>T 68</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fühler-Schutzrohr aus Edelstahl</li> <li>· sensor protective tube made from stainless steel</li> </ul>			